

HT E23 Ethernet - Seri Ağ Geçidi Kullanım Kılavuzu



ADRES: İkitelli OSB Mah. Çevre 14. Blok Sok. Telas Blok Dış Kapı No: 1 Kat: 1-2 Başakşehir/İstanbul

Tel: +90 212 438 80 24 Faks: +90 212 438 80 25 info@gruparge.com

Versiyon 1.1

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
1. Giriş	3
1.1. Genel Özellikler	3
1.2. Teknik Özellikler	3
1.3. Cihaz Boyutları	4
1.4. Ürün Montajı ve Demontajı	5
1.5. LEDler ve İşlevleri	5
1.6. Klemens Bağlantıları	7
1.7. Besleme Bağlantısı	8
1.8. Sayaç Haberleşme Bağlantıları	8
1.8.1. Optik Port Bağlantısı	8
1.8.2. Makel RS-232 Haberleşme Bağlantısı	9
1.8.3. Makel RS-485 Haberleşme Bağlantısı & Köhler RS-485 Haberleşme Bağlantıs Viko RS-485 Haberleşme Bağlantısı	я & 10
1.8.4. Elektromed RS-485 Haberleşme Bağlantısı & Luna RS-485 Haberleşme	
Bağlantısı	10
1.8.5. Elster RS-485 Haberleşme Bağlantısı	11
1.8.6. EMH RS-485 Haberleşme Bağlantısı	12
1.8.7. Landis RS-485 Haberleşme Bağlantısı	12
1.9. Röle Klemens Bağlantıları	13
1.9.1. Tüm Röleler Klemens Bağlantısı	13
1.9.2. Klemsan Röle REMO-Q ve RAPIDUS – Klemens Bağlantısı	14
1.10. AT Komut Kullanım Şekilleri	15
2. AT KOMUTLARI	15
2.1. Ağ Ayarları ile İlgili Komutlar	15
2.2. Modem Ayarları ile İlgili Komutlar	16
3. GATEWAYXPERT UYGULAMASI	21
3.1. Kurulum	21
3.2. Uygulamanın Kullanımı	26
3.2.1. GatewayXpert Uygulaması	26

1. Giriş

1.1. Genel Özellikler

HT E23 Ethernet Seri Ağ Geçidi elektronik elektrik sayaçlarının ve MODBUS protokolünü destekleyen cihazların uzaktan izlenmesi için geliştirilmiş bir üründür. Elektrik sayaçları ile optik, RS-232 veya RS-485 (2 telli) haberleşme portları üzerinden, MODBUS protokolüne sahip cihazlarla RS-485 portu üzerinden iletişim sağlar.

Haberleşme terminalinin internet bağlantısı kurabilmesi için işletmenin internet ağına bir Ethernet kablosu vasıtasıyla bağlanmalıdır. Eğer kablo mesafesi 70 metrenin üzerine çıkacaksa CAT6 kablo tercih edilmelidir. Cihazın bağlandığı ağda DHCP ile dinamik IP dağıtılıyorsa otomatik olarak IP alarak internete çıkmaya çalışacaktır. Cihaza GatewayXpert uygulaması aracılığı ile ethernet üzerinden IP adresiyle veya USB üzerinden bağlanılarak statik IP verilebilir.

Cihaz konfigürasyonu GatewayXpert uygulaması üzerinden yapılır. Cihazın hem RS-85 hemde RS-232 portu TCP to RTU, TCP to ASCII, RTU over TCP, ASCII over TCP veya Full Transparan modlarında çalışacak şekilde ayarlanabilir. Herhangi bir arayüz uygulamasına bağlı olmaksızın ethernet üzerinden herhangi bir haberleşme uygulaması ile Ethernet seri ağ geçidine bağlı olan cihazlara ulaşılabilir.

1.2. Teknik Özellikler

- Mikroişlemci tabanlıdır.
- 85-265 V AC besleme ile çalışır.
- RS-485 Standart Modbus RTU protokolü, RS-232 ve optik port haberleşme kanallarını destekler.
- TS EN 62056-21 protokolünü destekleyen bütün sayaçlarla haberleşebilir.
- RS-485 üzerinden 32 adet sayaç ya da 247 adet Modbus cihaz, RS-232 üzerinden ise 1 adet sayaç veya Modbus cihaz okunabilir.
- Optik okuyucu ve RS-232 üzerinden bir adet sayaç okunabilir.
- USB, Power, RS-485/Optik (Haberleşme), IP ve internet durumlarını gösteren LED'lere sahiptir.
- Cihazın çalışma ortam sıcaklığı, -10 °C ile +55 °C arasındadır.
- Besleme tüketim gücü 1 VA'dan düşüktür.
- IP40 koruma sınıfına sahiptir.
- Cihazın boyutları, (En-Boy-Derinlik) 36 x 109 x 92 mm'dir.

1.3. Cihaz Boyutları



1.4. Ürün Montajı ve Demontajı

- 1. Cihazı, pano içerisinde uygun bir yere sabitleyiniz. (Raya montaj için uygundur.)
- 2. HT E23 cihazı 85-265 V AC besleme ile çalışır.
- 3. Haberleşme yapılacak cihaz ile bağlantı:
 - a. Elektrik Sayacı / Optik Port
 - b. Elektrik Sayacı / RS-232
 - c. Elektrik Sayacı / RS-485
 - ç. MODBUS Cihaz (Röle, analizör, vb.) / RS-485

Ethernet kablosunu Ethernet girişine takınız.

Bütün bağlantıları son kez kontrol ettikten sonra cihaza enerji vererek çalıştırabilirsiniz.

1.5. LEDler ve İşlevleri



USB LEDi: Cihaz USB üzerinden bilgisayara bağlanınca yanar.

Aktif LEDi: Cihaz aktif olarak çalışıyorsa bu LED yanıp söner.

Hata LEDi: Cihazda herhangi bir hata durumu oluştuğunda bu led yanar.

Sunucu RS485 LEDi: Cihazın ethernet bağlantısı üzerinden RS485 portu kullanılıyorsa bu LED yanıp söner.

Sunucu RS232 LEDi: Cihazın ethernet bağlantısı üzerinden RS232 portu kullanılıyorsa bu LED yanıp söner.

IP LEDi: Cihazın geçerli bir IP adresi varsa bu LED yanar.

RS485 TX LEDi ve RS485 RX LEDi: Cihaz RS485 üzerinden kendisine bağlı olan cihazlarla konuşurken bu LEDler yanıp söner.

RS232 TX LEDi ve RS485 RX LEDi : Cihaz RS232 üzerinden kendisine bağlı olan cihazlarla konuşurken bu LEDler yanıp söner.

1.6. Klemens Bağlantıları





Eth		Ethomost hable on Civici
Ethernet kablosu Girişi		Ethernet Kabiosu Girişi
	USB	Tip-B USB Girişi (Konfigürasyon için)
	VDD	Optik Okuyucu Besleme (6,2 V DC)
	TX	Optik/RS-232 Data Transmit
RS-232	RX	Optik/RS-232 Data Receive
	GND	Optik/RS-232 Ground
DC_/85	Α	RS-485 Data +
KJ-40J	В	RS-485 Data -

UYARI! VDD, TX, RX, GND, A, B klemenslerine kesinlikle enerji vermeyiniz.

1.7. Besleme Bağlantısı



1.8. Sayaç Haberleşme Bağlantıları

1.8.1. Optik Port Bağlantısı



Kablo Rengi	Kahverengi	Yeşil	Sarı	Beyaz
Klemens	VDD	тх	RX	GND

Not: Optik okuyucu sayacın üzerine yerleştirilirken etiket üzerindeki ok işaretinin yukarı gelmesine dikkat edilmelidir.



1.8.2. Makel RS-232 Haberleşme Bağlantısı



1.8.3. Makel RS-485 Haberleşme Bağlantısı & Köhler RS-485 Haberleşme Bağlantısı & Viko RS-485 Haberleşme Bağlantısı



1.8.4. Elektromed RS-485 Haberleşme Bağlantısı & Luna RS-485 Haberleşme Bağlantısı





1.8.5. Elster RS-485 Haberleşme Bağlantısı

Elster sayaçların bazı modellerinde iki adet RS-485 çıkışı bulunmaktadır.



1.8.6. EMH RS-485 Haberleşme Bağlantısı



1.8.7. Landis RS-485 Haberleşme Bağlantısı

arae.com



1.9. Röle Klemens Bağlantıları

Modeme bağlanacak kompanzasyon rölesi veya analizör haberleşme klemenslerinde, A ve B şeklinde isimlendirme yapılmışsa A, A'ya; B, B'ye gelecek şekilde bağlantı yapılır. Farklı isimlendirme kullanan cihazların bağlantıları ise aşağıda gösterilmiştir.



1.9.1. Tüm Röleler Klemens Bağlantısı

1.9.2. Klemsan Röle REMO-Q ve RAPIDUS – Klemens Bağlantısı



1.10. AT Komut Kullanım Şekilleri

AT komutlarının 3 farklı kullanım şekli vardır ve bunlar "AT" ya da "at" ön eki daima her komut satırının başında olacak şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca komut satırını sonlandırmak için **<CR>**¹ ve **<LF>**² karakterlerleri kullanılmalıdır.

Bahsedilen üç kullanım şekli aşağıda verilmiştir.

- Parametre okuma ve uygulama komutudur ve bu "AT+<KULLANILACAK KOMUT><CR><LF>" şeklinde kullanılır. "AT+485EN<CR><LF>", "AT+READALL<CR><LF>" komutları örnek olarak gösterilebilir.
- Parametre yazma komutudur ve bu komut "AT+<KULLANILACAK KOMUT>=<YAZILACAK DEĞER><CR><LF>" şeklinde kullanılır. "AT+485EN=1<CF><LF>" komutu örnek olarak gösterilebilir.
- 3. Parametrik okuma komutudur ve bu komut "AT+<KULLANILACAK KOMUT>?<OKUNACAK PARAMETRE><CR><LF>" şeklinde kullanılır.

Yazma komutu başarılı olursa cihaz "+OK<CR><LF>" cevabını döner. Okuma komutu başarılı olursa ise "+<KULLANILAN KOMUT>=<DEĞERLER><CR><LF>" cevabını döner.

2. AT KOMUTLARI

2.1. Ağ Ayarları ile İlgili Komutlar

- MACADDR : Cihaz mac adresi
- STATICIPEN : Statik IP parametresi

Static IP Durumu	
0	DHCP
1	Static IP

- IPADDR_0 : IP Adresi 1. blok
- IPADDR_1 : IP Adresi 2. blok
- IPADDR 2 : IP Adresi 3. blok
- IPADDR 3 : IP Adresi 4. blok

Örnek: <IPADDR_0>.<IPADDR_1>.<IPADDR_2>.<IPADDR_3>

¹ Bu ek CTRL+ENTER tuşlarına basarak yazılır. ASCII kodu 13'tür.

² Bu ek CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basarak yazılır. ASCII kodu 10'dur.

- SUBNETMASK_0 : Alt Ağ Maskesi 1. blok
- SUBNETMASK_1 : Alt Ağ Maskesi 2. blok
- SUBNETMASK_2 : Alt Ağ Maskesi 3. blok
- SUBNETMASK_3 : Alt Ağ Maskesi 4. blok

Örnek: <SUBNETMASK_0>.<SUBNETMASK_1>.<SUBNETMASK_2>.<SUBNETMASK_3>

- DEFAULTGW_0 : Varsayılan Ağ Geçidi 1. blok
- DEFAULTGW_1 : Varsayılan Ağ Geçidi 2. blok
- DEFAULTGW_2 : Varsayılan Ağ Geçidi 3. blok
- DEFAULTGW_3 : Varsayılan Ağ Geçidi 4. blok

Örnek: <DEFAULTGW_0>.<DEFAULTGW_1>.<DEFAULTGW_2>.<DEFAULTGW_3>

- FIRST_DNS_0 : İlk DNS 1. blok
- FIRST_DNS_1 : İlk DNS 2. blok
- FIRST_DNS_2 : İlk DNS 3. blok
- FIRST_DNS_3 : İlk DNS 4. blok

Örnek: <FIRST_DNS_0>.<FIRST_DNS_1>.<FIRST_DNS_2>.<FIRST_DNS_3>

- SECOND_DNS_0 : İkinci DNS 1. blok
- SECOND_DNS_1 : İkinci DNS 2. blok
- SECOND_DNS_2 : İkinci DNS 3. blok
- SECOND_DNS_3 : İkinci DNS 4. blok

Örnek: <SECOND_DNS_0>.<SECOND_DNS_1>.<SECOND_DNS_2>.<SECOND_DNS_3>

2.2. Modem Ayarları ile İlgili Komutlar

Bu kısımda modemin kendi ayarları ile ilgili kullanılabilen komutlar ve kısa açıklamaları yer almaktadır. Komutların altındaki tablolar o komutun ilgili olduğu değerlerin okunurken ya da yazılırken hangi index değeriyle temsil edildiğini göstermektedir.

• 485EN	: RS485 portu
RS485 Port Durumu	
0	Караlı
1	Açık

• **485PORT** : RS485 port numarası

• **485MOD** : RS485 Transparan modem modu

RS485 Modem Modu	
0	Modbus TCP to Modbus RTU
1	Modbus TCP to Modbus ASCII
2	Modbus RTU over TCP
3	Modbus ASCII over TCP
4	Full Transparent Mode

• **485DATAB** : 485 Uart Data Bit ayarı

RS485 Data Biti	
0	7 Bit
1	8 Bit
• 485PARB	: 485 Uart Parity Biti ayarı

RS485 Parity Biti	
0	None
1	Even
2	Odd

• **485STPB** : 485 Uart Stop Bit ayarı Stop Biti Değeri tablosunda belirtilen değerlere göre ayarlanabilir.

RS485 Stop Biti Değeri	
0	1 Stop
1	0,5 Stop
2	1,5 Stop
3	2 Stop

• 485BAUD : 485 Uart Baud Rate ayarı RS485 Baud Rate tablosunda verilen değerler kullanılarak

RS485 Baud Rate (bps)	
0	300
1	600
2	1200
3	2400
4	4800
5	9600
6	19200
7	38400
8	57600
9	115200

- 485TMOUT : RS485 Modbus zaman aşımı 0-150000 milisaniye
- 485RETRY : RS485 Modbus deneme sayısı 0-10 tekrar deneme
- 485ETHTMOUT : RS485 İnternet zaman aşımı 0-255 dakika
- 232EN : RS232 portu

RS232 Port Durumu	
0	Караlı
1	Açık

- 232PORT : RS232 port numarası
- 232MOD : RS232 Transparan modem modu

RS232 Modem Modu

0	Modbus TCP to Modbus RTU
1	Modbus TCP to Modbus ASCII
2	Modbus RTU over TCP
3	Modbus ASCII over TCP
4	Full Transparent Mode

• 232DATAB : RS232 Uart Data biti ayarı

RS232 Data Biti	
0	7 Bit
1	8 Bit

• 232PARB : RS232 Uart Parite biti ayarı

RS232 Parity Biti	
0	None
1	Even
2	Odd

• 232STPB

: RS232 Uart Stop biti ayarı

RS232 Stop Biti Değeri	
0	1 Stop
1	0,5 Stop
2	1,5 Stop
3	2 Stop

• 232BAUD : RS232 Uart Baud Rate ayarı

RS232 Baud Rate (bps)	
0	300

1	600
2	1200
3	2400
4	4800
5	9600
6	19200
7	38400
8	57600
9	115200

- 232TMOUT : RS232 Modbus zaman aşımı (0-150000 milisaniye)
- 232RETRY : RS232 Modbus deneme sayısı (0-10 tekrar deneme)
- 232ETHTMOUT : RS232 İnternet zaman aşımı (0-255 dakika)
- ERRRESPONSE : Modbus Hata mesajlarının gönderilmesi

Modbus Hata Mesajları	
0	Kapalı
1	Açık

WRITEALL : Modem ayari ile ilgili olan komutları aşağıda görüldüğü gibi toplu yazma

AT+WRITEALL=<485EN>,<485PORT>,<485MOD>,<485DATAB>,<485PARB>,<485STPB>,<485BAUD>,< 485TMOUT>,<485RETRY>,<485ETHTMOUT>,<232EN>,<232PORT>,<232MOD>,<232DATAB>,<232PA RB>,<232STPB>,<232BAUD>,<232TMOUT>,<232RETRY>,<232ETHTMOUT>,<ERRRESPONSE ><CR><LF>

• WRITE_NETWORKCFG : Network ayari ile ilgili olan komutları aşağıda görüldüğü gibi toplu yazma

AT+WRITE_NETWORKCFG=<STATICIPEN>,<IPADDR_0>,<IPADDR_1>,<IPADDR_2>,<IPADDR_3>,<SUB NETMASK_0>,<SUBNETMASK_1>,<SUBNETMASK_2>,<SUBNETMASK_3>,<DEFAULTGW_0>,<DEFAUL TGW_1>,<DEFAULTGW_2>,<DEFAULTGW_3>,<FIRST_DNS_0>,<FIRST_DNS_1>,<FIRST_DNS_2>,<FIRS T_DNS_3>,<SECOND_DNS_0>,<SECOND_DNS_1>,<SECOND_DNS_2>,<SECOND_DNS_3><CR><LF>

- EVENT : Olaylar Id ile birlikte okunur (AT+EVENT?<ID><CR><LF>)
- WARNING : Uyarılar Id ile birlikte okunur (AT+WARNING?<ID><CR><LF>)
- ERROR : Sistem hataları Id ile birlikte okunur (AT+ERROR?<ID><CR><LF>)
- READALL : Modem ayarları komutlarının tümünü aşağıda görüldüğü gibi toplu okuma

+READALL=<485EN>,<485PORT>,<485MOD>,<485DATAB>,<485PARB>,<485STPB>,<485BAUD>,<485 TMOUT>,<485RETRY>,<485ETHTMOUT>,<232EN>,<232PORT>,<232MOD>,<232DATAB>,<232PARB>, <232STPB>,<232BAUD>,<232TMOUT>,<232RETRY>,<232ETHTMOUT>,<ERRRESPONSE ><CR><LF>

- READ_NETWORKCFG : Modem ayarları komutlarının tümünü okuma
 EVENTCLEAR : Olay kayıtlarını silmek için kullanılır
 WARNINGCLEAR : Uyarı kayıtlarını silmek için kullanılır
 ERRORCLEAR : Sistem hatalarını silmek için kullanılır
 CURRENT_IP : Cihazın aldığı IP adresini gönderme
 RESTART : Cihazı yeniden başlatır
 PING : Cihaz cevap olarak "OK<CR><LF>" döner
- DEVINFO : Cihaz bilgileri Aşağıdaki formatta döner
 <Seri No>,<MAC Adresi>,<Ürün Tipi>,<Ürün Alt Tipi>,<Ana Uygulama Sürümü>,<Alt
 Uygulama Sürümü>,<Donanım Tipi>,<Ana Donanım Sürümü>,<Alt Donanım
 Sürümü>,<Parametre Versiyonu><CR><LF>

3. GATEWAYXPERT UYGULAMASI

Ethernet-Seri Ağ Geçidini kullanırken cihaz ayarlarının kolayca yapılabilmesi için bir PC programı kullanılabilir. Konfigürasyon bağlantısı ağ üzerinden veya USB kablosu aracılığıyla yapılabilir.

3.1. Kurulum

Uygulamanın kurulumu aşağıdaki adımlar takip edilerek gerçekleştirilebilir.

İlk olarak kurulum dosyasına <u>https://www.gruparge.com/dokumanlar/yazilimlar/</u> sayfasından indirilebilir.

İndirdikten sonra kurulum dosyasını çalıştırın.



https://www.gruparge.com/dokumanlar/yazilimlar/

• İlk olarak yukarıdaki açılır pencere karşınıza çıkacak. Bu pencerede "<u>Ek Bilgi</u>" yazısına tıklayın.

			×
Windows kişisel bilgi	isayarınızı l	korudu	
Microsoft Defender SmartScreen tanınr engelledi. Bu uygulamayı çalıştırmak bil sokabilir.	mayan bir uygulamaı Igisayarınızın güvenli	nın başlamasını ğini tehlikeye	
Uygulama: NetvarConfigurator_installer	r_v0.1.exe		
Yayımcı: Bilinmeyen yayıncı			
	Yine de çalıştır	Çalıştırma	

• Ardından yukarıda görüldüğü üzere "Yine de Çalıştır" butonuna basın ve uygulama kurulum ekranına ulaşacaksınız.

				×
GatewayXpert Setup Wizard S	etup			
Setup - GatewayXpert Installation Folder Select Components License Agreement Start Menu shortcuts Ready to Install	~	Setup - GatewayXpert Welcome to the GatewayXpert Setup.		
			Next	Quit

• Karşınıza gelen bu ilk adımda sadece "Next" butonuna basınız.

f Colour Vand Color	Manual Cabura		×
GatewayXpert Setup V	wizard Setup	Installation Folder	
Setup - GatewayXpert	^	Please specify the directory where GatewayXpert will be installed.	
Installation Folder		C:\Program Files\GatewayXpert Browse.	
Select Components			
License Agreement			
Start Menu shortcuts			
Ready to Install	~		
		Next Cancel	

• Sıradaki ekranda uygulamanın kurulmasını istediğiniz klasör yolunu yazabilirsiniz fakat varsayılan şekilde bırakmanızı tavsiye ederiz. Klasör seçildikten sonra "Next" butonuna basıp sonraki aşamaya geçiniz.

← GatewayXpert Setup ₩	Vizard Setup	×
Setup - GatewayXpert Installation Folder Select Components License Agreement Start Menu shortcuts Ready to Install	*	Select Components Please select the components you want to install. Default Select All GatewayXpert Netvar transparan modem cihazının ayarlamlani çin kullanılacak masaüstü yazılımıdır. This component will occupy approximately 69.73 MB on your hard disk drive.
		Next Cancel

• Yükleme yapılacak klasör seçildikten sonra uygulamanın yüklenmek istenen parçalarının seçileceği pencere karşınıza gelecek fakat henüz sadece tek bir yüklenecek parça bulunduğu için "GatewayXpert" kutucuğunu işaretleyip "Next" butonuna basınız.

	×
← GatewayXpert Setup Wizard S	Setup
Setup - GatewayXpert Installation Folder Select Components License Agreement Start Menu shortcuts Ready to Install	License Agreement Please read the following license agreement. You must accept the terms contained in this agreement before continuing with the installation. Work in progress I accept the license.
	Next Cancel

• Kurulumun bu kısmı henüz bir işleve sahip olmadığı için sadece "I accept the licence" kutucuğunu işaretleyin ve "Next" butonuna basın.

GatewayXpert Setup Wizard	Setup	
	Start Menu shortcuts	
Setup - GatewayXpert	 Select the Start Menu in which you would like to create the program? 	s
nstallation Folder	shortcuts. You can also enter a name to create a new directory.	
Select Components	GatewayXpert	
select components	Accessibility	
License Agreement	Accessories	
	Administrative Tools	
GatewayXpert Setup Wizard Setup Setup - GatewayXpert Installation Folder Select Components License Agreement Start Menu shortcuts Start Menu shortcuts GatewayXpert Accessibility Accessories Administrative Tools Discord Inc GitHub, Inc GNU Radio Grum Ar-Ge		
Ready to Install	GitHub, Inc	
ready to instan	🗸 GNU Radio	
	Grup Ar-Ge	

• Kurulumun bu aşamasında programın oluşturulacak olan kısayolu için isim belirlenir. İlerleyen zamanda bir karışıklık yaşanmaması adına bu kısımda bir şey varsayılan adın olduğu şekilde bırakılması tavsiye edilir.

		×'
← GatewayXpert Setup V	Vizard Setup	
Setup - GatewayXpert Installation Folder Select Components License Agreement Start Menu shortcuts Ready to Install	~	Ready to Install All required information is now available to begin installing GatewayXpert on your computer. Installation will use 69.73 MB of disk space.
		Install Cancel

• Son olarak da kurulumu başlatmak için "Install" butonuna basın ve karşınıza çıkacak olan açılır pencerede "evet" seçeneğine basın.

			×
GatewayXpert Setup Wizard Set	qu		
	^	Completing the GatewayXpert Setup	
Select Components		Click Finish to exit the GatewayXpert Wizard.	
License Agreement			
Start Menu shortcuts			
Ready to Install			
Installing			
Finished	~		
			Finish

• Kurulum bittikten sonra karşınıza çıkacak olan bu ekranı "Finish" butonuna basarak kapatınız.

*Kurulum esnasında masaüstü kısayolu oluşturulur.

3.2. Uygulamanın Kullanımı

SERVER IP	192, 168, 20, 113		Read Ourrent In Addres	22
SERVER PORT	500	j 🖳 ,	IP:	
		USB		
COM PORT	COM8(USB Serial	Port)	,	-
			Cocooo cour	
	RS485 CONF	-16 -3	RS232 CONF	-16
ENABLE	Disable	~	Disable	~
PORT	0	÷	0	÷
ETH TIMEOUT	0 min	÷	0 min	÷
MODBUS TIMEOUT	100 ms	÷	100 ms	÷
MOD	TCP to RTU	~	TCP to RTU	
DATA BIT	8 Bit	~	8 Bit	
PARITY BIT	None	\sim	None	
STOP BIT	1 Stop	~	1 Stop	
BAUDRATE	300	\sim	300	
			8 Char	-
SILENT INTERVAL	8 Char	Ŧ	O OUTON	

3.2.1. GatewayXpert Uygulaması

3.2.1. GatewayXpert Uygulaması

Uygulama çalıştırıldığı zaman 3.2.1. GatewayXpert Uygulaması görselinde görülen pencere sizi karşılayacak. Numaralarla işaretli yerlerin işlevleri aşağıda anlatıldığı gibidir.

- 1. TCP bağlantısı için Server IP ve Server Port parametreleri ayarlanabilir ve "Read Current IP Address" butonundan bağlı olan cihazın IP adresi okunabilir.
- 2. Modemin USB girişinden bir bilgisayara bağlanması için gereken USB girişinin seçilmesi ve bağlantının başlatılması
- 3. Bu kısmın altındaki parametreler modemin RS485 portunun konfigürasyon parametreleridir.
- 4. Bu kısmın altındaki parametreler modemin RS232 portunun konfigürasyon parametreleridir.
- 5. Kısım cihazın haberleşme parametrelerinin isimlerinin yazdığı kısımdır.
- 6. Kısımda bulunan "Static IP Settings" butonu aracılığı ile cihazın <u>statik IP konfigürasyon</u> ayarlarına erişilir.

Statik IP Konfigürasyon Penceresi

- 7. Kısımda bulunan "Read Configuration" butonu aracılığı ile cihazın mevcut konfigürasyon ayarları 3 ve 4 numaralı kısımların altında görüntülenebilir.
- 8. Kısımda bulunan "Apply Configuration" butonu aracılığı ile 3 ve 4 numaralı kısımlarda belirlenen konfigürasyon ayarları cihaza uygulanır.